



# LIXIL 指はさみ防止プレート飛び出し対処方法のお願い

●この説明書は施工完了後、必ずお施主さまへお渡しください。


## ■施工および取扱い上のお願い

●本体吊込みおよびご使用の際は、指はさみ防止プレートの状態をご確認ください。飛び出している場合は、下記の対処法を参考にしてください。指はさみ防止プレートを挟み込んだ状態で開閉した場合、プレートの変形や割れにつながるおそれがあります。

## ■対処方法

●クローゼット折戸把手レスタイプを扉を折った状態からフラットにした場合、指はさみ防止プレートが扉同士のすき間に挟まって飛び出すケースがあります。樹脂の特性によるもので、下記の手順に従って対処いただくことで改善されます。

### 【現象】



### 【対処方法】

●下記の要領で、プレートが扉内に入ったことを確認したあと、開閉を2～3回繰り返してください。

